

COME REALIZZARE UN MURO A SECCO

La dicitura “pietra a secco” è posta ad indicare come gli elementi che costituiscono il muro di sostegno siano sistemati l'uno vicino all'altro senza l'uso di malte che facciano da legante.

Per costruire un muro a secco bisogna innanzitutto scavare nel terreno sino a trovare una base solida, la roccia, oppure in mancanza bisogna creare una fondazione con cemento e ferro.

Bisogna considerare se si vuole realizzare un muro a secco a una faccia (come per i terrazzamenti) o a due facce.

Usare sempre una larghezza minima di appoggio a terra rispetto al tipo di uso del muro a secco. Per es. per un terrazzamento e contenimento di terra per fiori , usare un blocco di larghezza minima di cm 20, è piu stabile e tiene meglio alla spinta.

Per altri tipi di muri a secco, la larghezza consigliata è di cm 25.

Prestare sempre la massima attenzione quando si sollevano i blocchi per sistemarli. E' anche un lavoro di incastro in cui ci vuole molta precisione.

Non elevare troppo in altezza un muro a secco, consiglio di non oltrepassare 1 mt.

Alla fine possiamo ammirare dei muri a secco veramente perfetti.